



## DOGRU ISLAK UYGULAMA METODLARI

### TEKNİK GRAFİK MERKEZİ



1. Yüzeyi solventle doymuş bir bez parçası ile silerek temizleyin. Daha sonra yüzeyi toz bırakmayan bir kagit havlu ile kurulayın.



2. Kesilen grafik, folyonun taşıyıcı kagidından zor ayrılıyorsa, taşıyıcının arka yüzeyini çalışma tezgahinizin keskin bir kenarına sürün.



3. Folyonun taşıyıcı kagidini grafiği ters çevirerek çekip çıkarın, bu işlem grafiği taşıyıcıdan almaktan daha iyi sonuç verir.



4. Hafifçe spreylenmiş yüzeye uygulama solüsyonu püskürtün. Mümkün olduğunca az solüsyon kullanarak uygulama yapmalıyız.



5. Büyük ebatlı işler haricinde, genellikle grafiğin yapışacak tarafına uygulama sıvısı püskürtmeye gerek yoktur.



6. Ragleyle grafiğin tüm yüzeyine yeterli bir basınç uygulayın, bu grafiğin altında kalan sıvının atılmasını sağlayacaktır.



7. Eğer transfer kagidini grafiğten ayırmakta zorlanırsanız, transfer kagidina sıvı püskürtüp 30 saniye sıvıyı emmesini bekleyin ve tekrar deneyiniz.



8. Transfer kagidini çıkarırken, kagidi kendinize doğru 180° açı ile çekin.